

員工工作環境與人身安全保護措施與其實施情形

本公司於承攬建案時，對於承攬廠商及其分包商均嚴格要求遵循「職業安全衛生法」、「營造安全衛生設施標準」等其它相關職業安全衛生法令之規定，於作業時並應具備相關證照資格及通過專業訓練。

本公司在各施工所派駐專職職業安全衛生人員，協助工地負責人擬訂、規劃及推動所屬施工所之安全衛生管理事項，並指導有關人員實施。並透過規劃、落實、定期巡檢及缺失改進等管理功能，落實安全衛生管理目標，以提升安全衛生管理水準。

工地施工安全防護：

1.自主管理

- (1) 訂定職安衛計畫、自動檢查計畫、墜落防止計畫及緊急應變計畫等。
- (2) 進場人員簽安衛紀律承諾書，並對於協力廠商及施工人員進行具體危害告知。
- (3) 推動 ISO45001 並落實自動檢查。
- (4) 模板支撐、施工架、固定式起重機、擋土支撐及危險性工作場所評估等，由專業技師妥為設計簽認。
- (5) 進場管制落實（含人員、機具、物料）
- (6) 進場人員登記使用臉部辨識系統管理進出。
- (7) 個人防護具檢查。
- (8) 七大定作業主管在場監督。
- (9) 訂定作業標準畫工作業查核。
- (10) 工地設置廁所、淋浴間需要時並設置集乳室。
- (11) 工地無酒精性飲料，進場前實施酒測。
- (12) 作業場所保持整潔，每日收工前應將作業處整理、清掃，廢料、生活廢棄物應集中至指定處所。

2.感電防止

- (1) 電線架高。
- (2) 使用符合 CNS 標準之電線。
- (3) 配電盤設漏電斷路器（30ma，0.1 秒）；接電經漏電斷路器並統一架高。
- (4) 電動手工具進場經過漏電檢測，於作業時確實接地。
- (5) 電焊機確實使用防電擊裝置。
- (6) 電焊作業勞工確實使用防護手套、護目鏡。

3.墜落防止

- (1) 開口設置護欄。
- (2) 勞工於高架作業確實使用安全帶。
- (3) 勞工使用規定合梯。

- (4) 施工架端部設置安全欄杆、交叉拉桿下方設置中欄杆、施工架與結構體間拉設長條型安全網。
- (5) 高差 1.5 公尺以上，設合格上下設備。
- (6) 安全支撐設安全母索，並使人員於支撐上行走使用安全帶（落差 2 公尺以上）。
- (7) 勞工有墜落危險之場所，設警告標示，並禁止人員進入。

4.倒塌、崩塌防止

- (1) 依據施工架結構計算或施工架於垂直 5.5 公尺、水平 7.5 公尺內設置壁拉桿與建築物妥實連接。
- (2) 模板支撐高度超過 3.5 公尺，於每 2 公尺設置縱橫向水平繫條。
- (3) 移動式施工架腳部固定，並設置上下設備。
- (4) 施工架、模板支撐，使用制式插梢。
- (5) 物料堆疊不得距離開口 2 公尺以內或堆疊高度超過 1.8 公尺。

5.其它

- (1) 危險性機具合格證、操作人員合格證等貼於車窗備查。
- (2) 勞工於工區戴安全帽（扣）、著安衛背心。
- (3) 氧氣、乙炔鋼瓶固定，並分開貯存於儲存區，且設警示標示及滅火器。
- (4) 油料、易燃物貯存設警示標示及滅火器。
- (5) 突出鋼筋 6#以下統一彎折、6#以上使用鋼筋防護套。
- (6) 設急救站、藥品、救生索。
- (7) 局限空間：
 - a.作進場管制。
 - b.管制活（明）火。
 - c.每日環境測定並記錄。
 - d.照明充足。
 - e.通風量充足。

內勤辦公地點：

- (1) 公司設有監視及人臉辨識系統，確保員工安全。
- (2) 大樓委外管理每年六月安排消防演練。
- (3) 公司每半年進行二氧化碳及照度環境檢測。
- (4) 大樓每年定期更新飲水機濾心，以確保飲用水之衛生與品質。